

# Merkblatt

## Reinigung Pflanzenschutzgeräte

### Brühreste:

- Es soll soviel eingefüllt werden, dass möglichst keine Restmengen bleiben.
- Restmengen auf der Parzelle verspritzen ,ev. schneller fahren, laufen usw. damit Konzentration weniger hoch ist.
- Kein Ablassen auf der Strasse auf dem Hausplatz oder auf Kiesplätzen!
- Es darf kein Pflanzenschutzmittel in die Kanalisation gelangen (Gesetz )

### Reinigung Spritze:

- Auf einem Waschplatz mit Auffangbecken
- Auf dem Deckel einer Güllengrube ebenfalls gestattet.
- Reinigung auf Parzelle erlaubt.
- Nicht erlaubt auf einer Strasse, auf einem Parkplatz, Hausplatz, Kiesplatz oder in einer Garage!

Es darf **kein** Pflanzenschutzmittel in die Gewässer gelangen, (See, Fluss, Bach, ) auch nicht über die Kanalisation !!